Vos premiers pas avec tango generation TV

Getting started with tango generation TV

Ce dépliant vous guidera à travers nos chaînes et vous aidera à utiliser la télécommande. Gardez-le près de vous! Pour plus d'informations, téléchargez notre mode d'emploi TV complet, disponible sur notre site: www.tangogeneration.lu/support.

This leaflet will guide you through our channels and teach you how to use the remote control. So keep it close at hand! For further information, please download our TV user guide, available on our website at www.tangogeneration.lu/support.

1. Premiers pas avec votre télécommande

Comment vous connecter à votre tango generation TV?

> Allumez votre TV avec la télécommande de votre TV.
> Allumez ensuite votre décodeur avec la touche ⏻ de votre télécommande.

Plus besoin de 2 télécommandes!
Contrôlez votre décodeur et votre téléviseur avec une seule télécommande! (La télécommande illustrée ci-contre peut déjà contrôler votre téléviseur de marque Samsung). Suivez le guide dans le mode d'emploi disponible sur notre site: www.tangogeneration.lu/support.

> Vous avez fait le nécessaire? Vous pouvez dès à présent:

⏻ TV : allumer/éteindre votre téléviseur.

EXT : sélectionner une source externe de votre téléviseur (AV1, HDMI1, EXT1, etc.).

VOL : augmenter/diminuer le volume sonore.

🔇 : couper le son du téléviseur.

1. Allumer/éteindre votre téléviseur.
2. Allumer/éteindre votre décodeur.
3. Sélectionner une source externe de votre téléviseur.
4. Accéder à vos enregistrements.
5. Accéder à la grille des programmes.
6. Accéder au catalogue à la demande.
7. Accéder au menu principal.
8. Accéder aux chaînes.
9. Accéder à la barre d'informations du programme TV en cours.
10. Augmenter/diminuer le volume sonore.
11. Naviguer dans les menus (gauche, droite, haut, bas).
12. Changer de chaîne/naviguer dans les menus (page par page).
13. Valider votre choix.
14. Couper le son du téléviseur.
15. Accéder à la rubrique d'aide.
16. Revenir à l'action précédente.
17. Accéder au contenu à la demande de la chaîne en cours (si disponible).
18. Revenir en arrière dans le programme TV en cours.
19. Lecture.
20. Avancer dans le programme TV en cours.
21. Arrêter.
22. Enregistrer le programme en cours.
23. Mettre un programme TV sur pause.
24. Sélectionner une chaîne/entrer du texte.
25. Afficher le télétexte/supprimer du texte.
26. Accéder aux stations de radio.
27. Indicateur du niveau de charge des piles.
28. Donne accès aux fonctions de votre TV. Appuyer simultanément sur une autre touche de la télécommande.

Il est possible que le modèle de la télécommande diffère des illustrations.

1. First steps with your remote control

How do you connect to tango generation TV?

> Turn on your TV using the TV remote control.
> Then switch on your decoder by pressing the ⏻ key on your remote control.

You no longer need two remote controls!
Operate both your decoder and your television with just one remote control! (The remote control shown opposite can already control your Samsung TV set). Follow the instructions of the user guide available on our website at www.tangogeneration.lu/support.

> Once you have done all that, you will be able to:

⏻ TV : turn your television on and off.

EXT : select an external source for your television (AV1, HDMI1, EXT1, etc.).

VOL : turn the volume up or down.

🔇 : mute the TV set.

1. Switch your television on/off.
2. Switch your decoder on/off.
3. Select an external source for your television.
4. Access your recordings.
5. Access the electronic TV guide.
6. Access the on-demand catalogue.
7. Access the main menu.
8. Access channels.
9. Access the information bar for the current TV programme.
10. Turn the volume up or down.
11. Navigate through the menus (left, right, up, down).
12. Change channels/navigate through the menus (page by page).
13. Confirm your choice.
14. Mute the TV set.
15. Access the help section.
16. Go back to the previous step.
17. Access on-demand content for the current channel (if available).
18. Rewind the current TV programme.
19. Play.
20. Fast-forward the current TV programme.
21. Stop.
22. Record the current programme.
23. Pause a TV programme.
24. Select a channel/enter text.
25. Display teletext/delete text.
26. Access radio stations.
27. Battery level indicator.
28. Gives access to functions on your TV. Press another key on the remote control simultaneously.

The remote control model may be different from the one shown in the illustrations.

tango generation
we love emotions

tango

2. Regarder la télé

Lorsque vous allumez votre décodeur, le menu principal apparaît pendant 10 secondes, avant de disparaître automatiquement.
Pour changer de chaîne, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

> **Vous connaissez le numéro de la chaîne** que vous souhaitez regarder ? Tapez ce numéro sur la télécommande puis appuyez sur la touche OK.
> Si vous voulez **passer rapidement d'une chaîne à l'autre** : utilisez la touche].
> Lorsque vous changez de chaîne, une barre d'informations apparaît dans le bas de l'écran. Rendez-la interactive en appuyant sur la touche INFO et naviguez facilement à travers l'offre de chaînes et les programmes.

3. Naviguer dans la barre d'informations

Lorsque vous appuyez sur INFO, une barre d'informations s'affiche avec le nom de la chaîne, le programme et l'heure de début et de fin. Elle vous permet d'enregistrer des programmes, de programmer un rappel et de lire un résumé. Utilisez les touches pour naviguer dans les menus.

4. Grille des programmes

Sélectionnez "**télévision**" dans le menu principal. Choisissez "**grille des programmes**" et appuyez sur la touche OK.
Quand vous sélectionnez un programme et appuyez sur OK, vous voyez apparaître les options suivantes :
> **Regarder** : vous affichez directement cette chaîne.
> **Enregistrer** : cette fonction vous permet d'enregistrer un programme.
> **Rappel** : le décodeur passera à ce programme au moment que vous aurez choisi.
> **Résumé** : vous recevez un résumé du programme.
Naviguez à l'aide des flèches vers l'option souhaitée et appuyez sur la touche OK.

5. Enregistrer

Sélectionnez "**télévision**" dans le menu principal, et ensuite "**grille des programmes**". Sélectionnez le programme de votre choix et choisissez "**enregistrer**".

1 – **Début et fin d'enregistrement** : l'enregistrement démarre en général 5 minutes avant l'heure de début et s'arrête 20 minutes après l'heure de fin. Appuyez sur "**oui**" ou "**non**" selon que vous souhaitez ou non modifier ces paramètres.
2 – **Disponibilité d'un enregistrement** : les enregistrements présents sur le disque dur sont automatiquement effacés lorsque celui-ci est plein. Pour éviter cet inconvénient, sélectionnez "**si le disque est plein**", puis "**jamais**" dans la fenêtre d'options.
3 – **Nombre d'épisodes enregistrés** : par défaut, le nombre d'épisodes à conserver d'un enregistrement de série est de 10.

6. Recommandé pour moi

En fonction de ce que vous avez l'habitude de regarder à la télévision ou en vidéo à la demande, nous pouvons vous recommander une offre très large et vous faire découvrir chaque jour des émissions, séries ou films qui correspondent à vos goûts.
Cette fonctionnalité, à activer lors de votre première utilisation, existe dans le menu principal sous "**télévision**" (programmes TV), "**à la demande**" (films,...) ou, de manière générale, à travers l'offre sous "**recommandé pour moi**".
Vous pouvez désactiver ou réactiver cette fonctionnalité à tout moment dans le menu "**mon compte**".
Si vous désirez des recommandations encore plus personnalisées, vous pouvez "**ajouter un utilisateur**".

7. Catalogue à la demande

Dans notre catalogue à la demande, vous aurez accès au meilleur du cinéma, avec le plein de nouveautés !

Sélectionnez "**à la demande**" dans le menu principal puis choisissez "**films**". Sélectionnez une rubrique et naviguez à l'intérieur de la liste de films affichée avec les touches et .
Sur la gauche de l'écran, vous retrouverez l'affiche du film ainsi que des infos supplémentaires : titre, prix de location, durée de location, catégorie d'âge, contrôle parental, langue, ...
Pour **louer un film** et le regarder immédiatement, sélectionner "**louer**" et entrez votre code PIN d'achat (indiqué sur la lettre d'activation que vous a remis ou envoyé tango). Confirmez la location en sélectionnant "**confirmer**".

2. Watching television

When you switch on your decoder, the main menu will appear for 10 seconds and then automatically disappear.
There are several ways to change channels:

> **If you know the number of the channel you want to watch, enter it using the remote control and then press the** OK.
> If you want **to switch from one channel to another quickly**, use the ❯ key.
> When you change channels, an information bar appears at the bottom of the screen; make it interactive by pressing the INFO key and then easily navigate through the full range of channels and programs available.

3. Navigating within the information bar

When you press INFO, an information bar will be displayed with the name of the channel, the program and its start and end times.
This allows you to record programs, schedule a reminder and read a summary. Use the keys to browse the menus.

4. TV guide

Select **"tv"** on the main menu, choose **"tv guide"** and press the OK key.
When you select a program and press OK, you will see the following options appear:
> **Watch**: displays this channel for you immediately.
> **Record**: this function allows you to record a programme.
> **Reminder**: the decoder will switch to this programme at the time you have chosen.
> **Summary**: you will receive a summary of the programme.
Use the arrows to navigate to the desired option and press the OK key.

5. Recording

Select **"tv"** in the main menu, then **"tv guide"**. Select the programme of your choice and then choose **"record"**.

1 – **Start and end of recording:** recording usually starts 5 minutes before the start time and stops 20 minutes after the end time. Select **"yes"** or **"no"**, depending whether or not you want to change these settings.
2 – **Availability of a recording:** recordings on the hard disk are automatically deleted once it is full. To prevent this from happening, select **"if disk is full"** and then **"never"** in the options window.
3 – **Number of episodes recorded:** by default, ten episodes of a series recording are stored.

6. Recommend me

Depending on what you usually watch television or video-on-demand, we can recommend a very wide range of programme, allowing you to discover new programme, series or movies tailored to your own tastes every day.
This feature, which needs to be activated the first time you use the system, can be found in the main menu under **"tv"** (TV programme), **"on demand"** (movies, etc.) or, generally speaking, through the range of options shown under **"recommend me"**.
You can activate or deactivate this feature at any time in the **"my account"** menu.
If you want even more personalized recommendations, you can **"add user"**.

7. On demand catalogue

Our on-demand catalogue will give you access to the very best of cinema, with a whole host of brand-new films!

Select **"on demand"** from the main menu and then choose **"movies"**. Choose a section and then use the and keys to browse the list of films shown.
On the left of the screen you will see a poster for the film along with additional information such as the title, rental price, rental period, age category, parental control, language, etc.
To **rent a movie** and watch it immediately, select **"rent"** and enter your purchase PIN code (you will find it in the activation letter which tango gave or sent you). Confirm that you want to rent the film by selecting **"confirm"**.

Vos chaînes

Your channels

Plus de 100 chaînes incluses!
Over 100 channels are included!

...

Renumérotez vos chaînes

Vous pouvez facilement déterminer vous-même les numéros de vos chaînes préférées :
> **Étape 1** : Sélectionnez "**mon compte**". Choisissez "**paramètres**" puis "**numérotation des chaînes**".
> **Étape 2** : Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez remplacer et appuyez sur OK. Sélectionnez ensuite la nouvelle chaîne et appuyez à nouveau sur OK.
> **Étape 3** : Revenez ensuite à droite de l'écran pour confirmer les changements.

Renumber your channels

You can easily set the numbers of your favorite channels yourself:
> **Step 1**: Select **"my account"**, choose **"settings"** and then **"channels numbering"**
> **Step 2**: Select the channel you want to replace and press OK, then select the new channel and press OK again.
> **Step 3**: Now go back to the right of the screen to confirm the changes.

N°	Chaîne / Channel	N°	Chaîne / Channel
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....
-------	.....	-------	.....